

Sehr geehrter EDNA-Kunde,

um Ihnen das Backen unserer Produkte noch komfortabler zu gestalten, haben wir diesen UNOX-Backofen bereits auf die von uns gelieferten Backwaren vorprogrammiert.

Sie haben nun **5 Grundprogramme** zur Verfügung:

- (1) vorgebackene Brötchen & Baguettes
- (2) Laugenprodukte
- (3) Plunder-Gebäck
- (4) Croissants
- (5) Blätterteig-Gebäck

Details zu den einzelnen Backprogrammen finden Sie auf der Rückseite.

So einfach funktioniert's:

Wählen Sie die Taste **(P)** und die Nummer des gewünschten Backprogramms durch das Drücken von **(+)** und **(-)**. Sobald Sie das gewünschte Programm gefunden haben, bestätigen Sie dieses durch Drücken der **Start-/Stop-Taste**. Das Programm wird nun gestartet und der Ofen heizt automatisch auf.

Nach erreichter Temperatur gibt das Gerät einen lauten Ton von sich und Sie können den Ofen mit Backwaren beschicken. Nach dem Schließen der Tür läuft das Programm dann automatisch an.

Wichtig:

Verstehen Sie unsere Programme lediglich als eine „**Grundprogrammierung**“. Diese können Sie selbstverständlich aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Vorlieben individuell und je nach Wunsch verändern. Selbstverständlich können Sie auch weitere Programme anlegen (es sind bis zu 70 Programmplätze vorhanden).

Bitte lassen Sie Ihre Backwaren vor allem bei den ersten Backvorgängen nicht unbeaufsichtigt, sondern prüfen Sie das Backergebnis von Zeit zu Zeit. Eventuell müssen Sie die Backwaren nachbacken oder die Backzeit verkürzen.

Alle Programme sind individuell von Ihnen veränderbar.

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Backen!
Ihr EDNA-Team

PS. Sollten Sie Unterstützung beim Backen benötigen stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie unsere gebührenfreie Service-Hotline an und vereinbaren Sie gegebenenfalls gleich einen Termin:

Deutschland 0 800 / 403 5 303

Österreich 0 8 00 / 20 20 84

Backprogramme für die Line-Miss-Geräte (Arianna, Stefania, Elena und Rossella)

Folgende Programme wurden in Ihrem Ofen bereits vorprogrammiert. Diese können Sie individuell verändern sowie weitere Programme eingeben. Aufgrund von Spannungsschwankungen, verschiedenen Auftauzeiten sowie der Abnutzung des Ofen über die Zeit hinweg kann es zu unterschiedlichen Backergebnissen kommen. Wir übernehmen keine Haftung!

Programm 1: Halbgebackene Brötchen & Baguettes

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
1	1	200 °C	60%
2	14	200 °C	

Programm 2: Laugengebäck

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
1	16	160 °C	

Programm 3: Plundergebäck

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
1	1	180 °C	60%
2	17	180 °C	

Programm 4: Croissants

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
1	1	170 °C	60%
2	15	170 °C	

Programm 5: Blätterteiggebäck

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
1	1	200 °C	80%
2	19	200 °C	